取り扱い上の注意 お手入れのしかた

- 撃を与えないでください。割れる をはずす前に真水(水道水など)で ことがあります。 洗い、塩分をおとしてから、乾いた
- 海辺や海上でのスポーツパックの 柔らかい布で水分を拭き取ってくだ 開閉はできるだけ避けてくださ さい。(30分程度、真水に浸してお い。デジタルビデオカメラレコー くことをおすすめします。)塩分が ダーの取り付けやテープ・"メモ ついたままにしておくと、金属部分 リースティック "・ディスクの交が傷ついたり、さびたりして、水漏 換などは、湿気の少ない、潮風の れの原因になることがあります。 あたらない場所で行ってくださ ・ サンオイルなどが付着したとき
- い。 • スポーツパックを水中に投げ込ま ださい。
- ないでください。 • 波が高い場所でのご使用は避けて らかい布で拭き、水洗いはしない ください。
- 次の場所でのご使用は避けてくだ シンナー、ベンジン、アルコール さい。

- 高温多湿な場所

- 40 を越える温水の中
- くもり止めリキッドについて - 0 以下の場所 スポーツパック前部のガラス面に付 結露、水漏れ、デジタルビデオカ 属のくもり止めリキッドを塗布する メラレコーダーの故障の原因にな と、くもり防止に効果があります。

は、ぬるま湯でよく洗い流してく

• スポーツパック内部は、乾いた柔

などは表面の仕上げを傷めますの

等に広がるように拭いてくださ

お買い上げ時に付いていたスペー

サーを取り付けてください。

• 防水パッキンの劣化を防ぐため、

• 防水パッキンにホコリがつかない

タリン、樟脳などを入れている場

故障かな?と思っ

修理にお出しになる前に、もう1度

それでも正常に作動しないときは、

テクニカルインフォメーションセン

→ デジタルビデオカメラレコー ダーのMIC(PLUG IN POWER)端子にマイクプラ グをしっかり差し込む。

スポーツパック内部に水滴がつく

→ バックルをカチッとロックさ

→ 防水パッキンを正しく装着す

→ 防水パッキンにキズ、ヒビ割 れが入っている場合、新しい

→ バッテリーパックを充分に充

→ デジタルビデオカメラレコー ダーの **む** LANC 端子または

REMOTE(リモート)端子に

リモートプラグをしっかり差

→ テープが終わりになっている 場合、別のカセットを入れ る。またはテープを巻き戻

→" メモリースティック "の残量

要なデータを消す。

を入れる。

がない場合、別の"メモリース

ティック"を入れる。または不

ク"の誤消去防止つまみ・スイ

ッチを戻す。または別のカセ

ット・" メモリースティック "

→ ディスクの空き容量がない場

合、新しいディスクを入れ

RWをお使いの場合のみ)。

→ ディスクがファイナライズさ

ディスクを入れる。

る。または初期化する(DVD-

れている場合、ファイナライ

ズ解除する(DVD-RWをお使

いの場合のみ)。または新しい

→ カセット・" メモリースティッ

れるまで締める。

ものと交換する。

撮影ができない

電する。

し込む。

す。

所での保管は、機材を傷めますの

締めないでください。

ようにしてください。

で避けてください。

点検してみましょう。

ターにご相談ください。

音声が記録されていない

ボディーを閉じたあとバックルは

で、使わないでください。

でください。

- ります。 • くもり止めリキッドの使用方法 • 湿度の多いところでのデジタルビ フロントガラス、アイカップのガ デオカメラレコーダーの取り付け ラス面の内側に2~3滴たらして、 は避けてください。結露の原因と コットン、柔らかい布、ティッシ なります。 ュペーパー等でクリーナー液が均
- 周囲温度が35 を越えるときの ご使用は、連続1時間以内にして ください。
- 炎天下に長時間放置しないでくだ 保管するときは さい。やむをえず直射日光のあた ・ 防水パッキンの劣化を防ぐため、 る場所に置く場合は、上からタオ ルなどをかけておいてください。
- スポーツパックにサンオイルなど が付着したときは、必ずぬるま湯 でよく洗い流してください。付着 したまま放置していると、スポー ツパック表面の変色やダメージ (表面のヒビなど)の原因となり ます。

水漏れについて


万一内部に水滴などが確認された場 合は、ただちにご使用を中止してく ださい。

デジタルビデオカメラレコーダーが 濡れた場合は、至急テクニカルイン フォメーションセンターへご相談く ・ 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフ ださい。修理費用はお客様のご負担 となります。

防水パッキンについて

• 防水パッキンのキズやヒビ割れは 浸水の原因になります。 直ちに新しいものと交換してくだ さい。防水パッキンを溝からはず すときに、とがったものや金属を 使うと溝にキズをつける恐れがあ りますので使用しないでくださ





防水パッキンを装着するときは、 防水パッキン全面に付属のグリス を薄く塗り、とがった方を上にし てねじれないように注意しながら 入れてください。



• 防水パッキンの寿命は使いかたに よって異なりますが、防水性能を 維持するため1年に1度は交換す ることをおすすめします。交換す るときは、テクニカルインフォメ ーションセンターへご相談くださ い。交換後は、必ず水漏れの確認 をしてください。

水漏れの確認方法 防水パッキン交換後は、デジタルビ

デオカメラレコーダーを収納する前 にスポーツパックを閉じて、水中 (15cm位)に約3分間沈めて水漏れ がないことを確認してください。 防水パッキン、グリスは

テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。 防水パッキン (番号 3-081-530-01) グリス(番号 3-071-370-01)

保証書と

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上 げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にして故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証書は国内に限られています

付属している保証書は、国内仕様です。外国で万一、故障、不具合が生じ た場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦く ださい。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた だきます。当社ではスポーツパックの補修用性能部品(製品の機能を維持 するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部 品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した 後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルイ ンフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名:SPK-HC 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ日



テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、

電話のおかけ間 違いにご注意く


および修理受付の窓口です。 製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生 じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」ま


でご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必 要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうか がいますので、まずお電話ください。

0564-62-4979 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) お電話される際に、本機の型名(SPK-HC)をお知らせく より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

各部のなまえ アフターサービス





主な仕様

プラスチック(PC、ABS)

ガラス 防水構造

防水パッキン、バックル

耐圧

水深2mまで 外部より操作可能な動作

撮影・再生時の電源入/切、録画

開始 / 停止、フォト操作、ズーム 操作

最大外形寸法

136 × 157 × 202 mm (幅/高さ/奥行き)

約650g(本体のみ)

付属品

ショルダーベルト(1) 台座A(1) 台座B(1) 反射防止リング(∅25mm)(1) 反射防止リング(∅30mm)(1) グリス(1)

スペーサー(1) くもり止めリキッド(1) 取扱説明書(1)


保証書(1) 損害保険のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のた め予告なく変更することがあります がご了承ください。

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、間違った 使いかたをすると、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険で す。事故を防ぐためにつぎのことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、テクニカルインフォメーション センターに修理を依頼する
- 万一異常が起きたら



❶ 電源を切る

の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与

② テクニカルインフォメーションセ ンターに修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みください。 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他

えたりすることがあります。 う為を禁止する記号



下記の注意事項を守らないと、けがをすること があります。

衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあり ます。



SONY

3-088-916-02(1)

スポーツパック

取扱説明書 お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよ くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。


SPK-HC

© 2004 Sony Corporation Printed in Japan

必ずお読みください。

- 必ず事前に、正常に動作するか、水漏れはないかを 確認してください。
- 万一、スポーツパックの不具合により水漏れ事故を 起こした場合、内部機材 (デジタルビデオカメラレ コーダー、バッテリーなど)の損傷、および記録内 容や撮影に要した諸費用などの補償は、ご容赦くだ さい。
- スポーツパックおよび内部機材に対するソニー水中 機材損害保険を用意しております。案内書をお読み のうえ、加入されることをおすすめします。

- 本機はソニーのデジタルビデオカメラレコーダーDCR-HC40/HC30/ DVD201/DVD101/TRV33/TRV22対応のスポーツパックです。
- お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに本機を取り付けると、雨 天時や海辺(水中では水深2m以内)での撮影ができます。



http://www.sony.co.jp/

デジタルビデオカメラレコーダーの

デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。 **1** 付属品をはずす。

MCプロテクター、NDフィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィ ルター、レンズキャップ、ショルダーストラップなどを取りはずして DCR-HC40/HC30をご使用のときは、レンズシャッターを開けてく



2 バッテリーを取り付ける。


3 メディアを入れる。

DCR-HC40/HC30/TRV33/TRV22をお使いの場合 カセット・" メモリースティック "を入れる。 DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合 ディスクを入れる。

誤消去防止つまみ・スイッチを解除し、記録できるようにしてくださ テープ・"メモリースティック"・ディスクの残量を確認しておいてく ださい。

ディスクがファイナライズされていないことを確認しておいてくださ

4 反射防止リングを取り付ける。 反射防止リングを取り付けること により、デジタルビデオカメラレ コーダーのレンズリング部がフロ ントガラスへ写り込むのをある程 度防ぎます。



5 ビューファインダーは最大 まで伸ばす。

6 液晶画面を見ながら撮影す るときは、液晶画面を外側 に向けて本体に閉じる。 DCR-HC40/HC30をお使いの場 合は、液晶画面を見ながら撮影し てください。



7 デジタルビデオカメラレコーダーのフォーカス・明るさ などの調節が手動になっているときは、自動に戻す。 デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

6

お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合わせて、取り付ける台座 を準備します。

1 下の表から、お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダ - に合う台座・矢印番号を選ぶ


台座	矢印番号	デジタルビデオカメラレコーダー
А	1	DCR-TRV33/TRV22
	2	DCR-DVD201/DVD101
В	_	DCR-HC40/HC30

2 台座Aをお使いになる場合には、矢印番号に合わせて、 三脚ネジプレートを取り付ける。

製品出荷時は、三脚ネジプレートは台座Aの矢印番号1の位置に取り付

台座Aと三脚ネジプレートの取り付け

三脚ネジプレートを、矢印番号の方に寄せてパチンと音がするまで押し込




デジタルビデオカメラレコーダーを


デジタルビデオカメラレコーダーの電源スイッチは切(充電)に、スポーツ パックのPOWERスイッチは「OFF」にしておいてください。

1 台座に取り付ける。

デジタルビデオカメラレコーダー底面の三脚用ネジ穴に台座のネジを



2 スポーツパックを開ける。 ① ロック解除ボタンを矢印の方向へずらし、バックルをはずす。 ② 後部ボディーを開く。




3 フロントガラスにくもり止めリキッドを塗る。 スポーツパック前部のガラス面の内側に、付属のくもり止めリキッド を2~3滴たらして塗布します。

4 砂やゴミを取り除く。


防水パッキン、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取 り除き、防水パッキンに薄く均一にグリスを塗ります。 砂やゴミが付着したままふたを閉めると、傷が付いて浸水の原因にな ります。

5 プラグを接続する。


お手持ちのデジタルカメラレコーダーに合わせて、下のイラストの手 順で、リモートプラグを 🕒 LANC端子またはREMOTE (リモート) 端子へ、マイクプラグをMIC(PLUG IN POWER)端子へ奥までしっ かりと差し込む。



DCR-TRV33/TRV22をお使いの場合



下図Aの位置に端子が差し込まれている場合は、コードクランパーを指 ではさんでから、端子の向きを矢印の方向に移動して、Bの位置にして ください。



DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合

① プラグ側のコードクランパーをケ ーブルを揃えたまま矢印の方向に 移動し、2個のコードクランパー を揃える。





③ リモートプラグをREMOTE(リモ ート)端子に差し込む。


へ移動させる。



両プラグが確実に接続されているか確認してください。

6 スポーツパックに取り付ける。

デジタルビデオカメラレコーダーとスポーツパックを下図の向きに し、台座を前部ボディー内のガイドに合わせ、台座の後部を押して、 カチッとロックされるまで差し込みます。このとき、コードをはさま ないようにご注意ください。接続したリモートプラグやマイクプラグ が、スポーツパックの内部部品に当たらないように差し込んでくださ い。また、コードがデジタルビデオカメラレコーダーのグリップベル



ご注意

スポーツパックを立てた状態で台座を差し込まないでください。台座 やフロント部を傷める原因になります。

7 後部ボディーを閉じる。

後部ボディーをしっかり押さえ、バックルがカチッとロックされるま

ご注意

コードをはさみこまないようにご注意ください。

• デジタルビデオカメラレコーダーをスポーツパックに収納したとき に、レンズの中心がスポーツパックのフロントガラス部中心に対し てずれていますが、撮影などには問題ありません。

スポーツパックの準備

1 グリップベルトを調節する。

① グリップベルトを起こす。 ② グリップベルトをゆるめる。


③ POWERスイッチやSTART/STOPボタン、ズームボタンを操作で きるように手の位置を決め、グリップベルトを引っ張って調節す






2 ショルダーベルトを取り付ける。








スポーツパックを使う

動画を撮る

1 POWERスイッチを、テープ・ディスクに記録する場合 は「CAMERA」(①)に、"メモリースティック"に記録 する場合は「MEMORY」(②)にする。








2 START/STOPボタンを押す。 撮影が始まります。





• DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合は、POWERスイッチを 「MEMORY」にしての動画撮影はできません。

• カメラモードのとき、DCR-HC40/HC30/TRV33/TRV22をお使いの場 合はテープに、DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合はディスクに 記録されます。

撮影を止めるには

START/STOPボタンを押します。 もう一度、START/STOPボタンを押すと撮影が開始されます。

電源を切るには

撮影を止めた状態でPOWERスイッチをOFFにします。

液晶画面を見ながら撮影する

ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。 ① 開閉式ミラーをずらして開く。



ミラーを閉じるときは

上下の羽の突起をはずし、下の羽から閉じます。

DCR-HC40/HC30をお使いの場合は、液晶画面を見ながら撮影してくだ

ズーミングのしかた

速度が2段階に変化します。 軽く押すとゆっくりズーミングし、さらに押すと早くズーミングします。



T側を押し続けると、 徐々に望遠(Telephoto) になります。

• カメラ側の電源スイッチに関係なく、スポーツパック側の電源スイッチ が優先されます。

• 撮影スタンバイが5分以上続くと自動的に電源が切れます。これはバッ テリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。撮影スタンバイに戻 すにはPOWERスイッチを「OFF」に戻してから、再び「CAMERA」に します。(DCR-HC40/HC30/DVD201/DVD101をお使いの場合で、 自動電源オフ機能を[なし]にしているときを除きます。詳しくは、お使 いのデジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書をお読みください。)

静止画を撮る

ていません。

A. メモリーモードのとき

1 POWERスイッチを「MEMORY」 にする。



2 PHOTOボタンを軽く押す。 緑の・が点滅から点灯に変わ り撮影可能となります。 この状態では、画像は記録され

3 PHOTOボタンを深く押す。 ボタンを深く押したときの画像がDCR-HC40/HC30/TRV33/TRV22

をお使いの場合は"メモリースティック"に、DCR-DVD201/ DVD101をお使いの場合はディスクに記録されます。

B. カメラモードのとき

を撮影することはできません。

1 POWERスイッチを「CAMERA」にする。

2 PHOTOボタンを軽く押す。 画面の右上に「キャプチャー」という文字がでます。 この状態では、画像は記録されていません。

3 PHOTOボタンを深く押す。 画面に表示されている画像が、DCR-HC40/HC30/TRV33/TRV22を

お使いの場合は"メモリースティック"に記録されます。

• スポーツパックを使ってナイトショット撮影をすることはできません。 • DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合には、カメラモードで静止画

リモコンを使って画像を見る

デジタルビデオカメラレコーダーのリモコンを使って、液晶画面で画像を 見ることができます。 音声は聞こえません。


デジタルビデオカメラレコーダーのメニュー「リモコン」を「切」にしてい る場合は、スポーツパックの外からでは操作できませんので、「入」にして

1 POWERスイッチを「VCR」にする。



2 リモコンの▶を押す。

リモコンは受光部に向けて操作してください。 デジタルビデオカメラレコーダーのリモコン受光部はフロント中央に あります。



その他の操作(停止、巻き戻し、早送り)もすべてリモコンで行ってくださ

ご注意

画面は左右が反転して見えます。

デジタルビデオカメラレコーダーを 取りはずす

1 POWERスイッチを「OFF」にする。



2 バックルをはずして、後部ボディーを開ける。 「デジタルビデオカメラレコーダーを取り付ける」の手順2を参照して ください。

ご注意

スポーツパックを開けるときは、スポーツパックと体についた水分を 充分に拭き取ってから開け、水滴が内部のデジタルビデオカメラレコ ーダーにかからないようにしてください。

3 台座を引き出す。


台座の両側のノブを押さえるようにしてつかみ、ロックをはずしデジタ




4 リモートプラグとマイクプラグが前部ボディーの外に出 てきたところでいったん止め、それぞれのプラグを確実 にはずす。

DCR-HC40/HC30をお使いの場合

① リモートプラグを取りはずす。




DCR-TRV33/TRV22をお使いの場合



DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合

① リモートプラグを取りはずす。 ② マイクプラグを取りはずす。



リモートプラグ、マイクプラグはプラグ部を持って確実にはずしてく ださい。コード部を持って抜いたり、プラグがはずれていない状態で 台座を引き出すとプラグやデジタルビデオカメラレコーダーの端子の 破損の原因となります。

5 台座を取りはずす。

